SMRV2 A1

WINS

Servicios en red

Diego Extremiana Palacín

Para esta práctica vamos a necesitar 3 máquinas virtuales:

- 1 Windows Server 2008 R2.
- 2 Windows XP.

Necesitamos que las 3 máquinas se vean, así que vamos a hacer un ping de cada máquina a las 2 restantes:

Windows Server 2008 R2: 192.168.1.18

```
C:\Users\Administrador>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Conexión de área local:

Sufijo DNS específico para la conexión..: home
Dirección IPv6 .....: 2a02:2e02:828a:e100:d0a:c709:d214:62d
Vínculo: dirección IPv6 local...: fe80::d0a:c709:d214:62dx12
Dirección IPv4......: 192.168.1.18
Máscara de subred .....: 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada ....: fe80::966a:b0ff:fe5e:b089x12
```

Windows XP 1: 192.168.1.201

```
C:\Documents and Settings\Alumno>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador Ethernet Conexión de área local :

Sufijo de conexión específica DNS :

Dirección IP. . . . . . . . . . . . 192.168.1.201

Máscara de subred . . . . . . . . . . 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1
```

Windows XP 2:192.168.1.200

```
C:\Documents and Settings\Alumno>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador Ethernet Conexión de área local :

Sufijo de conexión específica DNS :

Dirección IP. . . . . . . . . . . . 192.168.1.200

Máscara de subred . . . . . . . . . . . . . 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada : 192.168.1.1
```

Ping

Desde Windows Server 2008 R2 a las 2 máquinas restantes: Se ven

```
C:\Users\Administrador\ping 192.168.1.200

Haciendo ping a 192.168.1.200 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.200: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.200:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Administrador\ping 192.168.1.201

Haciendo ping a 192.168.1.201 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.201: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.201:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Desde Windows XP 1: Se ven

```
C:\Documents and Settings\Alumno\ping 192.168.1.18

Haciendo ping a 192.168.1.18 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 192.168.1.18: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.18:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0½ perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Documents and Settings\Alumno\ping 192.168.1.200

Haciendo ping a 192.168.1.200 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 192.168.1.200: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
```

Desde Windows XP 2: Se ven

```
C:\Documents and Settings\Alumno>ping 192.168.1.18

Haciendo ping a 192.168.1.18 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 192.168.1.18: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.1.18:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms


C:\Documents and Settings\Alumno>ping 192.168.1.201

Haciendo ping a 192.168.1.201 con 32 bytes de datos:


Respuesta desde 192.168.1.201: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
```

Todas las máquinas se ven y se pueden comunicar, así que ya las tenemos preparadas para hacer esta práctica.

En el servidor, cambiamos la dirección IP a 192.168.1.2 y, en opciones avanzadas, seleccionamos la opción de "WINS".



Una vez dentro de esta pestaña, seleccionamos "agregar", nos saldrá una nueva ventana en la que añadimos nuestra nueva dirección IP




Ahora, después de aceptar todas las ventanas restantes, volvemos al CMD y hacemos un "ipconfig /all" para mirar si nuestro servidor WINS principal es el correcto:

```
Servidor WINS principal . . . . . : 192.168.1.2

NetBios sobre 167/17.

Lista de búsqueda de sufijos DNS específicos de conexión:
```


Ahora, hacemos la misma operación en las máquinas de XP (en las 2):




Ahora, volvemos al servidor y , en el administrador de servicios, vamos a la sección "Características" para agregar una nueva (en agregar características):




Seleccionamos el servidor WINS:



Solo debemos darle a INSTALAR:




El asistente de instalación nos dirá que la instalación ha sido completada y que está bien:




El servicio WINS ya está funcionando:



También podemos acceder a este punto desde Inicio → Herramientas administrativas → WINS



Hay una carpeta que se llama "Registros activos". Debemos clicar en ella y buscar registros (en la opción "mostrar registros"):





Nos saldrá una ventana de filtración.

En esta ventana debemos ir a la sección "Propietarios de registros".

Buscamos



Aquí se guardan todos los equipos que han tenido relación con este servicio (con sus nombres Netbios, que están asociados a la dirección IP del servidor WINS).

Estos equipos se registran automáticamente al encenderse y se borran al apagarse.



Ahora crearemos un nuevo Windows Server 2008.

☐ Server

Clone of Windows Server 2008 R2 x64


Windows Server 2008 R2 x64

Hay que acordarse de cambiarle las direcciones IP y MAC:




Instalamos el servidor WINS si no lo tenemos instalado ya.

(como he clonado la máquina, el servidor WINS estaba ya instalado, aunque lo he reinstalado por si acaso)



Ahora, desde el primer servidor (192.168.1.2) seleccionamos la carpeta "Asociados de replicación" y elegimos "Nuevo asociado de replicación".





Nos pide el nombre o la IP del otro servidor WINS con el que nos queremos replicar. En este caso como estamos en el 192.168.1.2 nos queremos replicar con el 192.168.1.100.

Servidor WINS:

192.168.1.100

Examinar...

Aceptar

Cancelar

WINS

Asociados de replicación

Escriba el nombre o dirección IP del servidor que desea agregar como un asociado de replicación.

? X


evo asociado de replicación





En el otro servidor WINS realizaremos la misma operación, pero a la inversa.











Ahora seleccionamos (Desde el primer servidor → 192.168.1.2) Replicar ahora

Nos saldrán estas 2 ventanas:

Cuando enseñemos los registros en cualquiera de los dos servidores elegimos los dos propietarios y "buscar" ya que ahora tenemos dos servidores y queremos ver todos los registros:



En el campo "propietarios" nos dice a cuál de los 2 servidores pertenece cada registro:

